

Памятка при замере и установке Термо-двери.

Замер:

- размер проема не должен превышать размер габарита дверного блока более чем на 100 мм;
- проем, в который планируется установить термо-дверь, должен быть из кирпича, газобетона, цельного бруса;
- при монтаже на стену с вентилируемым фасадом или сайдингом, термо-дверь устанавливается в плоскость капитальной стены, а не в плоскость лицевой облицовки.

Установка.

Монтаж производится в теплое время года.

Обязательно утеплить полости короба за счет:

1. Фольгированная самоклеящаяся лента.



2. Заполнить полости короба за счет пенопласта или минеральной ваты используя монтажную пену.



3. Между порогом и покрытием пола необходимо оставить зазор для утепления монтажного зазора.
4. Произвести монтаж.